<取扱説明書>

この度はミニモト製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

装着の際には、取扱説明書を必ずお読みになり安全に作業・走行をして下さい。 この説明書に反した使用方法での破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。 また、弊社ご購入の商品につきまして、如何なる場合においても、商品使用や商品不使用に起因する 事故や様々な障害について一切の責任を負いません。

!! 危険 !!

- 製品の取付けは規定トルクを厳守し、ボルトを締め付けること (ボルトの破損の原因になり、部品の脱落のよる怪我・事故の恐れがあります)
- 製品の取付はエンジンが冷えてから行うこと (エンジンが熱い状態で作業すると火傷の原因になります)
- 製品の分解・加工・改造は絶対に行わないこと (製品の機能が損なわれ、怪我・死亡事故の原因になります)
- 取付け完了後は、ブレーキ等が正常に作動するか十分に確認すること (正常に作動しないまま走行しますと、死亡事故の原因になります)

!! 注意事項 !!

- 取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行うこと (作業中、車輌が倒れて怪我をすることがあります)
- 指定車種以外への装着は行わないこと (不具合が生じ、製品の性能を損ないます)
- 安全に取付け作業が終了するまで、走行は行わないこと (走行中に部品が脱落し、怪我・死亡事故の原因となりなす)
- 走行前には必ず取付け箇所のゆるみ・ガタツキが無いかを点検すること(異常に気付かず走行しますと、部品の脱落等による怪我・死亡事故の原因となります)
- 万一、転倒などで製品が破損した場合、直ちに製品の使用を中止すること (そのまま使用を続けますと、破損部分が直接身体に触れて怪我をすることがあります また、破損が原因で、部品の脱落が起こり怪我・死亡事故の原因になることがあります)

● ボルト・ナットの取付は下記の表の締付けトルクを守って作業を行ってください。

ネジ径	標準締付けトルク
M 5	O.3~O.5kg·m
M 6	O.6~1.0kg⋅m
M 8	1 . 4 ~ 2 . 2 kg • m
M 1 0	2.6~3.9kg·m
M 1 2	4.5~7.2kg·m
アルミステムナット	6.Okg•m
ドライブスプロケットボルト	0.8~1.2kg·m

- FRP・カーボン製品へのネジ類の組み付けは少ないトルクで行いゆるみ止め接着剤を使用して下さい。
- 梱包時から製品に取り付けられているボルトは仮止ですので、必ず締付けトルクを守ってください。
- 製品に付着している緑もしくは白ビニールはキズ保護シートですのではがしてからご使用ください。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一異常がありましたら直ちにご使用をやめてご連絡ください。

製品に関するクレーム・取付けなどのお問い合わせは下記まで

ミニモト

〒391-0100 長野県諏訪郡原村 14862-2 TEL: 0266-79-7600

FAX:0266-79-7600

担当:小平.長田

